

302835 סוללה לבידה עם מנגנון ריקון



1. שטוף היטב את הצנרת
2. התקן את הסוללה, לפני ההידוק הסופי של התותב, הכנס מוט מנגנון ריקון וודא תנועה חופשית של המוט, תוך סגירת הפקק בכיור.
3. הדק את הסוללה בעזרת תותב מתברג, פרסה ואטם, תוך כדי קביעת מיקום הפיה במצב מרכזי.
4. חבר את צינורות הכניסה למקורות המים: אדום - חמים וכחול - קרים.
5. לאחר ההתקנה וודא שאין נזילות מהחיבורים.

