



1. שטוף היטב את הצנרת.
 2. התקן את הסוללה והדק אותה בעזרת תותב מתברג.
 3. פרסה ואטם, תוך כדי קביעת מיקום הפיה במצב מרכזי.
 4. חבר את צינורות הכניסה למקורות המים: אדום - חמים וכחול - קרים.
- לאחר ההתקנה וודא שאין נזילות מהחיבורים.

