



302815

ברז קיר עם פיה מסתובבת

1. שטוף היטב את הצנרת.
2. הרכב את הרוזטות על הניפלים הבולטים מן הקיר.
3. התקן את הסוללה לקיר בעזרת שני אומים ואטם.
4. הדק את האומים לניפלים הבולטים מתוך הקיר בצורה אחידה, בכל פעם אום אחר.
5. פתח את כניסות המים וודא שאין נזילות.

