



90052 I

סוללת קיר עם פיה קצרה מסתובבת

1. שטוף היטב את הצנרת.
2. הרכב את הרוזטות על הניפלים הבולטים מן הקיר.
3. התקן את הסוללה לקיר בעזרת שני אומים ואטם.
4. הדק את האומים לניפלים הבולטים מתוך הקיר בצורה אחידה. בכל פעם אום אחרת.
5. פתח את כניסות המים וודא שאין נזילות מהאומים.

